

品番 LB57390

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に  
保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や  
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で  
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある  
内容」です。



**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が  
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



**警告**

### ■取付面

●次のような場所には取り付けない  
落下によるけがのおそれがあります。



禁止



不安定な場所



傾斜した場所



壁面



補強のない薄い場所  
（ベニヤ板、石膏ボードなど）

◎この器具は水平天井面取り付け専用です。

### ■その他

●交流 100 ボルトで使用する  
過電圧を加えると過熱し、火災、感電の  
おそれがあります。

●ランプは器具表示のものを使用する  
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火  
災のおそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る  
異常状態が収まったことを確認し、販売店  
またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）に  
ご相談ください。

●器具の取り付けは、説明書に従い  
確実にを行う

取り付けに不備があると、火災、感電、落下  
によるけがのおそれがあります。

●器具を改造したり、部品交換をしない  
火災、感電、落下によるけがのおそれが  
あります。

### ■配線器具

●次のような配線器具には取り付けない  
火災、感電、落下によるけがのおそれが  
あります。

配線だけのもの



がたついたり、  
破損しているもの



がたつき  
破損

電源端子露出タイプ



ケースウェイに  
取り付けられたもの



斜めに取り付け  
られたもの



◎配線器具の交換が必要です。  
販売店、工事店に交換を依頼してください。  
（交換には資格が必要です。）



必ず守る



分解禁止

## ⚠ 注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。  
1年に1回は安全チェックシート(保証書内在中)に基づき自主点検してください。



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使えない

火災、感電の原因となることがあります。  
この器具は防湿、防雨型ではありません。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。  
お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。



禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かない

火災の原因となることがあります。  
器具の真下にストーブなどを置かないでください。

- 布や紙など燃えやすいものをかぶせない
- 火災の原因となることがあります。

## 付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください

### 本体取り付け用付属部品



配線器具  
角型引掛  
シーリング(1個)



取付金具(1個)  
本体止めネジ(2本)



木ネジ(4本)(引掛シーリング用2本  
取付金具用2本)

使用しない付属部品は大切に保管してください。引っ越しなどで配線器具が変わったときに必要な場合があります。

## 取り付けの前に

安全のため、電源を切ってから行ってください

### 天井の配線器具を確認して、取り付けの準備をする

天井に下図のような配線器具がついている場合、取り付けできます。下記の準備を行ってください。



角型引掛  
シーリング  
WG1000



丸型フル引掛  
シーリング  
WG5005  
WG5015



丸型引掛  
シーリング  
WG4000 WG4420  
WG4425 WG1500




フル引掛  
ローゼット  
WG6005



引掛埋込  
ローゼット  
WG6000 WG6130  
WG6420


### 付属の取付金具の取り付けが必要です

補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で、取付金具を取り付ける



### 付属の本体止めネジの付け替えが必要です

- ①取付金具に付いている本体止めネジを外す



- ②ローゼットに本体止めネジを仮止める



警告



必ず守る

取付金具が十分な強度で取り付けられていることを確認する

落下してけがのおそれがあります。

ボルトによる取り付け、アウトレットボックスに取り付ける場合は、販売店、工事店に依頼してください。  
ボルト取り付け、アウトレット取り付けをする場合は別売りの取付金具(補修部品: HK956000SU)が必要です。

上記以外の配線器具の場合、または配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。

◎販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。

◎工事には資格が必要です。

# 各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

フル引掛ローゼット  
(付属していません)

配線器具

取付金具

1

取付板

2

本体止めネジ  
(2本)

3

引掛シーリング  
キャップ

4

本体

袋ナット  
(2個)

ソケット

手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。ご了承ください。

5

セード

(製法上、気泡が入る場合があります。)  
(異常ではありません)

ホルダーナット  
(ソケットに付いています)

6

ランプ

## 1 取付板を取り付ける

本体止めネジとダルマ穴を合わせて、押し上げる。

取付板を右に回す。

本体止めネジ

右に回す

ダルマ穴

凸部


凸部を乗り越える  
まで右に回す。

ダルマ穴

取付板

2


ドライバーなどで  
本体止めネジを締め付ける



本体止めネジ

締め付ける

## 3 引掛シーリングキャップを接続する




配線器具

引掛シーリング  
キャップ


右に回して  
確実に接続する

## 4 袋ナット(2個)で本体を取り付ける



袋ナット  
(2個)


## 5 ホルダーナットでセードを取り付ける



セード

ホルダー  
ナット

## 6 ソケットにランプを取り付ける



ソケット

ランプ

## ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- パナソニック製ランプをお買い求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。

## お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください


- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ガラスセードのスカボ風仕上げは、古代遺跡から発掘されたガラスをイメージして表面に土が付着したような、特殊な仕上げを施しています。強くこすると塗料が落ちる場合があります。汚れが付いた場合は柔らかいハケを使ったり水で洗い流してください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損、劣化の原因となります。


セードの外しかた

### 1 ランプを外す



### 2 セードを支えながらホルダーナットをゆるめる

- ☞ 取り付けは「各部のなまえと取り付けかた」の5.ホルダーナットでセードを取り付ける6.ソケットにランプを取り付けるの項参照



## 仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
AC100V	57 形φ 50 ボール電球（ホワイテ・100V 用・E17） 3 個	2000 時間

- 使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5%上がると寿命が半分になります。

## 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

- まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関する相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 LB57390

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

※保証の例外 24 時間連続使用など、1日 20 時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真 1048 © Panasonic Corporation 2012-2013

LB57390-T3A7

N0606-071213